

ConMas i-Reporter

カスタムマスター Designer **帳票定義での設定** 操作説明書

Rev.1.2.0 2015.06.10

日付	バージョン	記載ページ	改訂内容
2014-04-18	V4.0		初版を発行しました。
2014-05-20	V4.1	P15	設定済みフィールドの表示/非表示機能に関して記述
2015-06-10	V5.0アップデー ト01	P19	カスタムマスターの子クラスターを編集可能とする設定に関して記述

目次

- カスタムマスター設定 全体の流れ
- マスター選択クラスターのカスタムマスター設定概要
- マスター選択クラスターのカスタムマスター設定
- マスター選択クラスター(マスター選択)
- マスター選択クラスター(入力フィールドの設定)
- マスター選択クラスター(タブレット上での操作)
- マスター選択クラスター(キーボード入力の設定)
- カスタムマスターの親子関係の設定概要
- カスタムマスターの親子関係の設定
- カスタムマスターの親子関係の設定(親の指定)
- カスタムマスターの親子関係の設定(子の指定)
- 設定済みフィールドの表示/非表示 V4.1での新機能
- 子クラスターとして登録可能なクラスター種別
- カスタムマスター親子設定済みのクラスター表示色
- カスタムマスターの親子関係の設定 削除と編集
- カスタムマスターの子クラスターを編集可能とする設定

V5.0アップデート01での新機能

- 親クラスターのカスタムマスター設定変更
- カスタムマスター親子設定のコピー&ペースト
- カスタムマスター親子設定のコピー&ペーストの条件

カスタムマスター設定 全体の流れ

Manager、Designer、iPad アプリでのそれぞれの役割と設定・操作は大きく以下の様な流れで 行います。ここでは「②Designerで帳票定義のクラスターとカスタムマスターの関連付け」について 説明します。



マスター選択クラスターのカスタムマスター設定概要

Designerでは、Managerで予め登録しておいたカスタムマスター情報を、帳票定義内の 「マスター選択」という種別のクラスターへ割り当てていきます。「マスター選択」はカスタムマスター専用 のクラスター種別となります。



マスター選択クラスターの設定

マスター選択クラスターの入力パラメーター画面の

「マスター選択」ボタンから、このクラスターで使用するマスターを選択します。

「入力フィールド設定」ボタンから、このクラスターの入力値となるフィールドを選択します。



使用するマスターテーブルの選択

マスター選択クラスターの入力パラメーター画面にある「マスター選択」ボタンをクリックするとManager にて登録しておいたマスターテーブルの一覧画面が起動します。

一覧画面の中からいずれか1つ、このクラスターが使用するマスターテーブルにチェックを付けて [マスター選択]ボタンをクリックします。

入力パラメーター画面		マスターテーブル一覧	這 画面 決定	
入力//ラメージ目室 クラスター曲章 S.R 通知 「マスター選択」ボタン (Phone)(スト)の気法	ラベルツリーの開閉 カスタムマスタ ル選択	いずれか 1 つをチェック	マスター選択	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
このクラスターにフォーカスして 入力待ちの状態で起動する。 連携用テーブル 環境用テーブルに出力	すべて閉じる すべて開く	選択 ID カスタムマスター名称 カ	カスタムマスターキー	タブレット保存可否 有効期限
		 ☑ 47 第一工場 作業マスター 	1_TABLE_IGA02	可能 21
V4.0インプットサンプル マスター進行	ラベルなし	28 顧客マスター C	CUSTOM_MASTER_TEST01	可能 20
親ノ(リュー 入力フィールド設定	——————————————————————————————————————	□ 30 共通ィールドテーブル(サーバー接続用) C	USTOM_MASTER_TEST_ONLINE01	不可 20
模型形形定 Center -	ザーマスター	□ 54 ローカル保存可能マスター C	COMMON_TABLE_LOCAL01	可能 24
<u>илля</u> е -	🚺 🔺 🕌 社内情報	□ 55 ローカル期限マスター C	COMMON_TABLE_LOCAL_EXPIRE01	可能 21-
書体指定 Arial •	🔺 🥏 作業マスター	56 共通マスター C	COMMON_TABLE_SERVER01	不可 21
スキザイス 30 mm	🥔 グループマスター	□ 43 □-カルマスター(30,000) C	COMMON_TABLE_BIG_DATA_1	可能 26
文字色 Black •	社員マスター	□ 41 □-カルマスター(200,000) C	COMMON_TABLE_SERVER	可能 21
10時 単が行入力	▲ 人規模	48 標準マスター01 S	TANDARD01	可能 20
	10000	46 作業者マスター M	1_TABLE_IGA01	可能 21 <mark>-</mark>
ナクラスターの編集 ■編集可能にする 文字列まテちは ●折り返して全体を常に表示する		44 郵便番号マスター14万件 M	IST_YUBIN_TABLE	不可 21 <mark>-</mark>
(1) があったが、 (1) があったが、 (1) があったが、 (1) があったが、 (1) があったが、 (1) かんかん (🛄 画像マスター	40 共通ローカル期限 C	COMMON_TABLE_LOCAL_EXPIRE	可能 26
● 17 18 (元)18月(元) 9 (4)	🖌 🌈 住所	39 共通ローカル C	COMMON_TABLE_LOCAL	可能 21
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	● 顧客情報	□ 25 3.フィールドレコード更新確認用 T	EST003	可能 20
デフォルトにする 0K キャンセル	🌽 全フィールド	□ 24 2. レコード更新確認用 T	EST002	可能 20 <mark>-</mark>
	🧼 🧽 テスト用マスター	□ 23 1. レコード追加確認用 T	EST001	可能 21 <mark>-</mark>
	🥜 確認用	19 テストマスター M	1_TEST	可能 20
	1. レコード追加確認用	┃	1_TABLE002	可能 2/
	📕 📙 2. レコード更新確認用			
	3. レコード更新確認用			
カスタムマスターのラベルツリー		 マスタ	択中のラベルに属する ハーテーブルの一覧を表示	,

マスター選択クラスターの入力フィールドの設定

先ほど選択したマスターテーブルのフィールドの一覧画面が起動します。 フィールド一覧の内、このクラスターの入力値として使用するフィールドを1つ選択します。 全てのフィールドが選択対象となります。

(入力フィールドの設定を行うためには、先にマスターテーブルの選択を行う必要があります。)



マスター選択クラスターのiPadアプリ上での操作

以上の設定を行うことで、マスター選択クラスターにマスターテーブルの情報が紐付けられます。 タブレット上ではマスター選択クラスターを以下のように操作します。



キーボード入力の設定

マスター選択クラスターの入力パラメーター画面にて、「キーボードで入力可能にする」にチェックを入れておくと、使用したいデータがマスターのレコード一覧上に無い場合に、キーボードで値を直接入力する事を許可します。

入力パラメーター画面



タブレットトでの操作 検索 << >> キャンセル 第一工場 作業マスク 更新日時: 2014年04月11日 11:12 タブレット上では、レコード一覧画面の上部に ρ ρ ρ 「キーボード」ボタンが表示されます。 これをタップする事で、レコードに無い値を +-バリュ 適応機種 部品名 キーボードで入力する事ができます。 key00001 ID0000 TK-001-0150 大型パネル001 100000 ⊤堤000002 TK 001 015 十刑パナルの key/00002 S=000' 1 8 100% 第一工場 作業マスター レコード件数:122 更新日時: 2014年04月11日 11:12 2 Q Q Q Q Q Q 完了 キャンセル +-遍応機種 部品名 作業ID 工場 ID000105 工場000003 丁湯000004 14000005 2 3 5 6 7 8 9 0 4 ¥ & @ return ? #+= undo #+= ABC ۲ ABC

マスター選択クラスターのカスタムマスター設定は以上となります。

マスター選択クラスターとの親子関係の設定概要

マスター選択クラスターで選択したレコードの各フィールドの値を、別の各クラスターへ自動入力する 事ができます。そのためには、「マスター選択」クラスターを親とし、展開先の各クラスターを子とした、 親子関係をDesigner上で予め設定します。

なお、カスタムマスターの親子設定で親となれるクラスター種別は「マスター選択」のみです。

ConMas i-Reporter 不具合報告・品質対策シート 作成日 親 作業者ID 役職 部署名 作業ID 製造工場 **区国NO** 適応機種 製品群 部品名 客先 不具合 子 発生日時 合品数量 LOT# 加工時間 <状況>

Designer上で行うカスタムマスター親子関係設定

iPad上でのカスタムマスターの自動データ入力



マスター選択クラスターとの親子関係の設定

Designer 編集画面のクラスターモードの中から「カスタムマスター設定」ボタンをクリックし、カスタム マスター設定モードにします。

カスタムマスター設定モードでは、「マスター選択」クラスターのみが、緑色で表示されます。



マスター選択クラスター:親の設定

最初にマスター選択クラスターの中から、親にするマスター選択クラスターをクリックして選択します。 (「マスター選択」クラスターは、使用するマスターテーブルを予め設定しておく必要があります。) また、もう一度同じクラスターをクリックすると、選択状態を解除する事ができます。



子クラスターの設定

親クラスターを選択した後、それ以降から選択したクラスターは、その親の子クラスターとして順次、登録されていきます。(親を変えたい場合は親を選択し直します。)

子クラスターを選択した時点で、マスターテーブルのフィールド一覧画面が起動しますので、選択した 子クラスターに入力値として入れたいフィールドを画面から1つ選択します。(この時、親クラスターで 既に設定したフィールドは一覧画面に表示されません)子クラスターになると、青色で表示されます。



設定済みフィールドの表示/非表示

フィールド一覧画面下部にある「設定済みのフィールドを非表示」というチェックボックスをon/offする 事で、既に別のクラスターで設定したフィールドを表示/非表示にする事ができます。



フィールド一覧画面

フィールド一覧画面

子クラスターとして登録可能なクラスター種別

子クラスターとして設定可能なクラスター種別は以下の6つです。 子クラスターのクラスター種別の型と同じフィールドのみが選択が可能となり一覧に表示されます。

 フィールドの型が「text」の場合
 子クラスターとして設定可能なクラスター種別は 「キーボードテキスト」「手書きデジタル」
 フィールドの型が「numeric」の場合
 子クラスターとして設定可能なクラスター種別は 「数値」「時間数」
 フィールドの型が「date」の場合
 子クラスターとして設定可能なクラスター種別は 「年月日」「カレンダー年月日」
 フィールドの型が「time」の場合
 子クラスターとして設定可能なクラスター種別は

⑤ フィールドの型が「bool」の場合 子クラスターとして設定可能なクラスター種別は 「チェック」

うイールドの型が「image」の場合 「フリードロー」「画像」「手書きフリーメモ」



カスタムマスター親子設定のクラスター表示色

親子設定されたクラスターはカスタムマスター設定モード中に、親クラスターは赤色、子クラスターは 青色、でそれぞれ表示されます。



また、親子関係が設定されたクラスター(親でも子でも可)を選択すると、選択した親子クラスターの表示色が濃くなり強調表示されます。



カスタムマスターの親子関係の設定 削除と編集

カスタムマスターの親子関係の設定は、「カスタムマスター設定一覧」グリッドに追加されていきます。

親子関係の設定を削除したい場合は、削除したい親子設定をこのグリッドの一覧から選択(複数可)した状態で右クリックメニューから「カスタムマスターの親子設定の削除」を実行します。

カスタムマス	ター設定	一覧						
親シートNo.	親Index	親クラスター名称	子》	v− ŀNo.	子Index	子クラスター名称	フィールドNo.	フィールド名称
1	5	製造工場	1		6	製造工場	1	製造工場
1	5	製造工場	1		カスタム	マスターの子フィ・	ールド設定	
1	5	製造工場	1	-				
1	5	製造工場	1		カスタム	マスターの親子設対	定の削除	Þ
1	5	製造工場	1	-	9	PaperNo.	4	A Stort House
1	5	製造工場	1		11	客先	6	客先

各子クラスターに指定したフィールド設定を変更したい場合、該当の親子設定をグリッドの一覧から 選択し、右クリックメニューから「カスタムマスターの子フィールド設定」を実行します。 子クラスターを設定した際に表示されたフィールド一覧画面が再び起動しますので、使用したい フィールドを選択し直してください。

										クラスター名 クラスター種	称: クラスター10 別: キーボードテキスト
カスタムマス	ター設定	一覧							第一工場(作業マスター	最終更新日時:2014/04/11 11:12:59
親シートNo.	親Index	親クラスター名称	・ 子シートNo.	子Index	子クラスター名	弥 フィールドNo	. フィールド名称		フィールド名	称選択	
1	5	製造工場	カスタムマスタ	マーの子フ	ィールド設定	- <u> </u>	製造工場		- バリュー 制造工程		
1	5	製造工場	b 7 6 / 7 7 6	0187	50 th o 2010		部品名		表担上·勿 図面No. 割口群		
1	5		1	一の親子	·設正の則味 図面NO	4	図面No. 適広機種		適応機種		
1	5	製造工場	1	11	客先	6	客先		部品名 客先		
									 設定済みのこ	フィールドを非表示	OK キャンセル

カスタムマスターの子クラスターを編集可能とする設定

V5.0アップデート01での新機能

マスター選択クラスターの入力パラメーター画面にある、「子クラスターの編集」項目にて 「編集可能にする」にチェックを入れると、カスタムマスターから自動入力された子クラスターの値を 編集できるようになります。

入力パラメータ設定 クラスター備考	
名前 ID	
種別 マスター選択 ▼	
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
V4.0インプットサンプル マスター選択 親パリュー 入力フィールド設定	
横配置指定 Center ▼ 縦配置指定 -	
文字色 Black ·	
制約 🔤 必須入力	
子クラスターの編集 🛛 編集可能にする	
×字列 表示力法	

・「編集可能にする」にチェックを入れた場合

レコード選択後、自動入力された子クラスターの値を 編集することができます。

作業ID	ID00005		
製造工場	工場000005	図面NO.	ZMN010005
製品群	S-0005	適応機種	TK-001-0154
部品名	小型パネル002	客先	株式会社005

・「編集可能にする」にチェックを入れない場合

レコード選択後、自動入力された子クラスターの値を 編集させないようにします。

作業ID	LD00005		
製造工場	工場000005	図面NO.	ZMN010005
製品群	S-0005	適応機種	TK-001-0154
部品名	小型パネル002	客先	株式会社005

親クラスターのカスタムマスター設定変更

親子関係が既に設定されている親クラスターのカスタムマスター設定を変更した場合、下記の様に 関連する親子関係の設定は自動的に削除されます。

・親クラスターの「マスター選択」を変更した場合

このクラスターを親としていた子クラスターとの親子関係は全て自動的に削除されます。



・親クラスターの「入力フィールド設定」を変更した場合

変更後のフィールドと同一のフィールドを既に設定している子クラスターが存在すれば、 その子クラスターとの親子関係のみ自動的に削除します。



カスタムマスター親子設定のコピー&ペースト

表形式の帳票の様に、同じ行のレイアウトが続く帳票レイアウトの場合、同様のカスタムマスターの 親子関係を繰り返し設定しなければならない場合があります。その様な場合、

カスタムマスター設定モード中、カスタムマスターの親子設定のコピー&ペースト機能が使用できます。

1)ー列分のカスタムマスターの親子設定を	Avr. law	A TIME THE TAR	We betreft as many	and the second second		All and a second second	Piter Children III	1477	and Marrie and America	
こ カカのカバノムマイノ のれ」 設定で	(X, (4+)	(犬切ユー) 宇宙報知)… 釵(喃報 0…	時(南南較 0 …	牛(楠報 0…	・刀(清報/0…	時(約6報1…	・ナ(哺報/1・	·····································	フィ画像
これよしの子順通りに設定しより。	Control W			- Constant	1.7.2.1.1	1.000		1.1.2		I
	マスタ(親)	トーホー… 手書きテ		時間数	牛月日	カレンタ…	時刻	チェック	山田田	א-עכ
	マスタ(親)	キーホー… 手書きデ	款值	時間数	年月日	カレンター	時刻	チェック	世际	フリード
	マスタ(親)	キーボー… 手書きデ	… 数値	時間数	年月日	カレンダー	時刻	チェック	画像	フリード
	マスタ(親)	キーホー・・・ 手書きテ	…	時間数	牛月日	カレンター	時刻	チェック	曲係	アリード
	マスタ(親)	キーボー… 手書きデ	… 数値	時間数	年月日	カレンター・	時刻	チェック	山原	フリード
	マスタ(親)・	キーボー… 手書きデ	… 数值	時間数	年月日	カレンダー	時刻	チェック	画像	フリート
	マス久親)・	キーボー・・・ 手書きデ	数值	時間数	年月日	カレンダ…	時刻	チェック	画像	フリート
	マスタ(親)·	キーボー… 手書きデ	款值	時間数	年月日	カレンダ…	時刻	チェック	画像	フリード
	マス久親)・	キーボー… 手書きデ	… 数值	時間数	年月日	カレンダ…	時刻	チェック	画像	フリート
	マス久親)	キーボー… 手書きデ	… 数值	時間数	年月日	カレンダ…	時刻	チェック	画像	フリート
	マスタ(親)・			時間数	年月日	カレンダ…	時刻	チェック	画像	フリート
	マスタ(親)·	キーボー… 手書きデ	… 数値	時間数	年月日	カレンダー	時刻	チェック	画像	ו–עכ
②設定したカスタムマスターの親子のF いずれかのクラスターをクリックして <mark>選択状態</mark> (選択状態のクラスターの色が濃くなり強調表: この状態で右クリックメニューを出します	マスタ(戦) マスタ(戦) にします。 示されます) す。	Fボー··· 手書きテ	··· <u></u> 数值	時間数	年月日	カレンダー	時刻	チェック	画像	7 9 –1
②設定したカスタムマスターの親子のF いずれかのクラスターをクリックして <mark>選択状態</mark> (選択状態のクラスターの色が濃くなり強調表: この状態で右クリックメニューを出します	マス3(銀) 々、 (こします。 示されます) す。	<u>Fボー・・・</u> 手書きテ	<u>款値</u>		平月日	ガレンダー	时刻 91292	チェック		<u>フリー</u> ト
②設定したカスタムマスターの親子のF いずれかのクラスターをクリックして選択状態 選択状態のクラスターの色が濃くなり強調表 この状態で右クリックメニューを出します	マス名(銀) 大、 (こします。 示されます) す。	F—ボ—— 手書きテ	··· 款值		<u>甲月日</u> 野()→ 時	カレンダーー	■刻 7=>2 - 子白書参	チェック デェック 家 <u>1</u> 画	■嗓	フリード フリード フリードロ・ フリードロ・
 ②設定したカスタムマスターの親子のFいずれかのクラスターをクリックして選択状態 選択状態のクラスターの色が濃くなり強調表: この状態で右クリックメニューを出します マスクーまた マスクーまた マスクーまた マスクーまた マスクーまた マスクーまた 	マス(銀) マス(銀) な、 にします。 示されます) す。	►—ボー···· 手書きテ ▶■● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●	₩₩ 年日日 年日日	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	単 数 0 ・・・・ 時 ダ の ・・・・ 時	カレンダー・ 教育報1-	■刻 *** ク ・ チ(情報 - チャッツ	チェック デェック 家1 … 画 つ 画	■康 範囲像01]	^{2y} − ⁶ 7'{

カスタムマスター親子設定のコピー&ペースト





カスタムマスター親子設定のコピー&ペースト



カスタムマスター親子設定のコピー&ペーストの条件

カスタムマスター親子設定のコピー&ペースト機能を使用するためには以下の条件を満たしている 必要があります。条件を満たさない場合は正常なコピー&ペーストが出来ませんのでご注意下さい。

・コピーするグループと、ペーストされるグループとで、それぞれ対応するクラスター同士の クラスター名称とクラスター種別が一致している必要があります。

